

Produkt Flexibilita - Domácnosti

Ceník využití bateriového úložiště fotovoltaické výroby elektřiny („FVE“) a řízení přetoků nespotřebované elektřiny z FVE do sítě zahrnující ceny pro domácnosti za jednotlivé typy aktivací platné od 1. 8. 2025. Ceny jsou uvedeny bez DPH (domácnosti nejsou plátcí DPH). Tento ceník bylo možné sjednat do 9. 7. 2026, a to pouze k Dodatku ke smlouvě na produkt Flexibilita.

Flexibilita je doplňková služba k Solárnímu účtu. K výkupu solárních přebytků s ní získáte i odměnu za flexibilní řízení baterie a přetoků do sítě, kdy vaši FVE a baterii aktivujeme přes střídač pomocí tří základních pokynů: vybití, nabíjení, omezení přetoků.



Každý měsíc obdržíte platbu za skutečně provedené **aktivace dle jejich typu a objemu** v kWh, nejméně však v hodnotě tzv. **minimální garantované ceny**.



Pro nárok na minimální garantovanou cenu je potřeba, aby byl **komunikační modul připojený** ke střídači a webové aplikaci alespoň **95 % času** v kalendářním měsíci. **O všechno ostatní se staráme my.**




Peníze posíláme vždy **do 25. dne měsíce** následujícího po měsíci, za který odměna náleží, a to stejným způsobem, jaký máte uvedený pro vracení přeplateků ve své Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny.

Typ aktivace	Cena za kWh
Vybíjení bateriového úložiště FVE do sítě (MAX UP)	3 Kč
Dobíjení bateriového úložiště FVE ze sítě (MAX DOWN)	3 Kč
Omezení přetoků z FVE do sítě (SOLAR DOWN)	1 Kč
Minimální garantovaná cena	700 Kč/měsíc

Flexibilita

je schopnost reagovat na situaci v elektrické síti, odebrat nebo naopak dodat elektřinu, když je to zrovna potřeba.

Pro vás **příležitost využít domácí fotovoltaiku na maximum** a získat přinejmenším **8 400 Kč ročně navíc**.



Jak získat produkt Flexibilita?



Sjednáte

Přes jednoduchý online formulář sjednáte najednou dodávku elektřiny i Solární účet s Flexibilitou.

Jaké jsou podmínky sjednání Flexibility?

- ✓ Dodávka elektřiny od MND a výkup přetoků na Solární účet
- ✓ Domácí FVE do 50 kW bez licence
- ✓ Distributorem povolené přetoky do sítě
- ✓ Bateriové úložiště
- ✓ Střídač [podporované značky a typu](#) připojený k internetu přes Wi-Fi
- ✓ FVE není zapojena do sdílení elektřiny



Zapojíte

Komunikační modul zapojíte do zásuvky a přes Wi-Fi propojíte se střídačem.

Kdy mi bude Flexibilita spuštěna?

Jakmile začne dodávka elektřiny od MND, výkup přetoků na Solární účet a připojíte komunikační modul.

Jak funguje komunikační modul?

Modul od nás obdržíte zdarma. Zapojíte jej do elektrické zásuvky a přes Wi-Fi [podle návodu](#) propojíte se svým účtem v zákaznickém rozhraní [flexibilita.mnd.cz](#). Následně proběhne i spojení se střídačem.



Čerpáte odměny

Po zapojení se můžete těšit minimálně na 700 Kč měsíčně navíc.

Co s Flexibilitou získám?

Za to, že nám umožníte flexibilně řídit baterii a přetoky z vaší FVE, obdržíte měsíčně odměnu dle kWh využitých v rámci jednotlivých pokynů - minimálně 700 Kč.

S čím mám počítat?

Vaši baterii budeme řídit nejvýše 100 hodin měsíčně a nikdy ji nevybijeme pod 30 % kapacity. Pokud vám Flexibilita nebude vyhovovat, můžete ji kdykoli ukončit s měsíční výpovědní dobou.